



Gebruiksaanwijzing Popcornmachine

Benodigdheden:

- Popcornmachine
- Stopcontact in de buurt
- Stevige tafel
- Pof-Mais
- Uitdeelzakjes of bakjes
- Olie (olijfolie of maisolie)
- Suiker

Gebruik van de popcornmachine:

1. Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond. De machine werkt op 220 Volt en verbruikt 1300 Watt. Indien u een haspel gebruikt rol deze dan altijd helemaal af.
2. Steek de stekker in een stopcontact met randaarde en schakel het apparaat in door de LIGHT knop om te zetten. Er gaat nu een lamp branden.
3. Door de knop HEAT ook in te schakelen wordt het pannetje bovenin verwarmd, na circa 5 minuten is deze warm genoeg om te vullen.
4. Mix een zakje maïs (1 KG) met een zakje suiker (0,5 KG) in een kom, dit is een goede verhouding voor heerlijke popcorn. Bij zout na het poffen van de maïs overheer strooien. Uiteraard mag u deze verhouding naar uw eigen smaak aanpassen.
5. Als het pannetje is opgewarmd kunt u deze vullen. Doe de deksel omhoog en giet een bodempje olie in het pannetje. Vervolgens doet u 1 schep gemixte maïs en suiker in het pannetje.
6. Sluit het deksel en schakel de TURN knop in. Als u geen 'gepop' meer hoort (2 á 3 min) de TURN knop weer uitschakelen en deze leegkiepen (haal de hendel een klein stukje omhoog, draai naar links en laat dan het pannetje zakken. Let op pannetje is heet!)
7. Indien er niet meer wordt gebakken, verwarmingselement en roerstaaf uitschakelen.
8. U kunt nu de popcorn uit het apparaat scheppen en in de zakjes uitserveren. Wilt u meer popcorn maken herhaal dan bovenstaande stappen (wij raden aan een aantal porties voor te bakken).
9. Na gebruik het apparaat leeg scheppen en af laten koelen, hierna kan het schoongemaakt worden.

Voor uw Veiligheid:

- * Tijdens het poppen de deurtjes dicht houden!
- * Gebruik alleen de bijgeleverde maïs en suiker, andere zijn hier niet geschikt voor!
- * Laat de machine goed afkoelen voordat u gaat schoonmaken!
- * Haal de stekker altijd uit het apparaat voor u schoonmaakt!
- * Giet geen water in de machine, maar gebruik een nat zacht doekje om deze schoon te maken!

Zorg dat bij het vervoer alles stevig vast staan, zodat de machine niet kan beschadigen of vallen.

Tevens willen wij u erop attenderen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze aan u geleverd zijn geretourneerd dienen te worden. Indien dit niet het geval is kunnen er schoonmaak en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden van €50,-.

**Zijn er problemen of defecten bij de machine, bel ons dan direct op 010-82 00 982
Ook in het weekend bereikbaar**