

Gebruiksaanwijzing

Silent Disco



Bij de zender vind je een adapter waarmee de zender op het stroomnet wordt aangesloten en een RCA – jack snoertje om de zender op een device aan te sluiten. Dat kan je telefoon, tablet, laptop e.d. zijn.

Met 1 zender bedien je 1 kanaal op de koptelefoon.
Zorg dat de kanalen op de zender gelijk staan aan de koptelefoons.