

Handleiding Buttonapparaat

Buttons bestaan uit vier onderdelen

- Een metaal plaatje met opstaande rand waarover de afbeelding komt.
- Een transparant plastic plaatje dat over de afbeelding komt.
- De afbeelding.
- Een plaatje met op de achterkant een veiligheidsspeld.




Volgorde van de handelingen

1. Plaats op cilinder 1 (links) het metalen plaatje met openstaande rand naar beneden
2. Leg daarop de afbeelding die je op de button wil hebben en het afdek plastic in deze volgorde.
3. Draai de basis van het apparaat, waardoor cilinder 2 (rechts) vrij uitkomt
4. Leg vervolgens één wit plastic achterkantje met speld op cilinder 2 (recht). Zorg dat de gladde kant aan de bovenzijde ligt.
5. Haal de hendel over.
6. Verplaats daarna de basis naar links en haal nogmaals de hendel over.
7. Verplaats de basis terug naar rechts. In cilinder 2 vindt je de button.

Belangrijk punt

Om buttons te maken dient de metalen ring (45 of 56 mm) in cilinder 2 geplaatst te worden.



Handleiding Cirkelsnijder

Volgorde van de handelingen

1. Leg de te snijden afbeelding of papieren op een ondergrond waar op gesneden mag worden.
2. Plaats de cirkelsnijder zorgvuldig voor een mooie cirkel.
3. Door op de knop te duwen en te draaien wordt de cirkel voor de afbeelding snel en precies uitgesneden

Belangrijk

Tot maximaal 2-4 vellen kunnen gelijktijdig worden gesneden

